

Istruzioni per l'uso Vasca autoportante flessibile



Precauzioni per l'uso :

Leggere attentamente il Manuale prima dell'uso.

Intervallo di temperatura d'esercizio : -20 a +70° C.

Evitare il contatto con superfici eccessivamente abrasive o taglienti.

Rispettare scrupolosamente le pressioni d'esercizio (Pressione max gonfiaggio pneumatici : 0.02 bar) del prodotto.

Contattare il rivenditore per qualsiasi contatto con sostanze chimiche.

Non oltrepassare la capacità di portata della vasca.

Movimentazione e installazione

Preferibilmente, movimentare la vasca autoportante piegata nella sua sacca fornita. Può essere trasportata a mano quando è vuota.

NON movimentare la vasca autoportante quando è piena o contiene liquidi. Inoltre, NON trasportare la vasca con una parte che si trascina sul pavimento.

La superficie scelta per posizionare la vasca deve essere piana (pendenza inferiore ad 1 %) senza parti perforanti (le quali potrebbero danneggiare il tessuto esterno della vasca).

Se la superficie scelta è abrasiva, realizzare un letto di sabbia o terra dove verrà installata la vasca autoportante.

- Stendere il telo (opzionale) sulla superficie prescelta per l'installazione della vasca.
- Rimuovere la vasca dalla sua sacca di trasporto.
- Portare la vasca ancora piegata al centro dell'area di installazione.
- Appiattire la vasca in ogni suo angolo in modo da rimuovere tutte le pieghe.
- Gonfiare il tubo a 0,02 bar verificando con un manometro.

Riempimento

- Collegare il tubo di riempimento al raccordo dell'impianto.
- Aprire la valvola ed iniziare a riempire.
- La vasca autoportante si gonfia man mano che il riempimento aumenta.
- Interrompere il riempimento prima che la vasca trabocchi, chiudere la valvola ed interrompere il pompaggio.

(Al primo utilizzo possono comparire piccole gocce d'acqua nelle zone di saldatura. Ciò può essere spiegato con il fenomeno della capillarità : queste gocce scompaiono da sole dopo qualche giorno.)

Posizionare il coperchio (opzionale) e fissarlo con gli elastici e i ganci attorno al bordo della vasca autoportante.

Svuotamento

Collegare il tubo di riempimento al raccordo dell'impianto, aprire la valvola ed avviare il pompaggio. La vasca aperta si svuoterà man mano che il fluido all'interno fuoriesce.

La vasca si svuota completamente una volta piegata (l'acqua residua rimasta all'interno viene evacuata attraverso delle porte di svuotamento).

Assicurarsi che la vasca sia completamente asciutta prima di piegarla.

Istruzioni per l'uso Vasca autoportante flessibile

Assistenza / Stoccaggio / Manutenzione :

Dopo ogni utilizzo :

- Verificare l'integrità della superficie esterna e verificare che non vi siano deformazioni eccessive (bolle, tagli o pieghe). (In caso di dubbio o anomalia, consultare il rivenditore prima del successivo utilizzo).
- Pulire (con acqua leggermente saponata senza detersivo) ed asciugare completamente l'intero prodotto.
- Eliminare ogni eventuale traccia di prodotti grassi o corrosivi (ESCLUSIVAMENTE con acqua ragia S-752).

Questo articolo deve essere conservato :

- Piatto (o piegato e riposto nella sua custodia).
- Si raccomanda di non lasciarlo esposto eccessivamente alla luce solare o artificiale.
- In aree a temperatura ambiente ed umidità compresa tra 40% ed 70%
- Al riparo da contaminazioni quali prodotti e vapori corrosivi, solventi, roditori, ecc.

SAFCO ITALIA S.R.L.
distributore autorizzato di PRONAL S.A. (France)



Safco Italia S.r.l.
Via Del Canneto, 27, 29 – 25010 Borgosatollo (BS)
Tel. +39 030 3733937 r.a. – Fax +39 030 318656
www.safcoitalia.net – info@safcoitalia.net